

Vattenlöslig tvättsäck för vägglusangripna textilier

Information

Innehåll:	3 x genomskinlig, vattenlöslig tvättsäck i PVA-plast.
Användning:	För förflyttning av vägglusangripna textilier till tvättmaskin, för att reducera risk för spridning av angrepp till andra områden. Lösli i kallt vatten (minst 25 °C) och försedd med tätningsremsa för förslutning.
Mått:	660 mm x 840 mm. Rymmer max 15 kg textilier.
Miljö:	Polyvinylalkohol (PVA) är en giftfri, färglös och luktfri biologiskt nedbrytbar polymer som är säker att använda för konsument. PVA-filmen är utformad för att lösas upp som avsett.
Lagring:	För optimal hållbarhet: Förvara torrt (20–70 % relativ luftfuktighet), svalt (mellan 7–30 °C / 45–86 °F) och ej i direkt solljus. Vid förvaring ska säckarna hållas förseglade i sitt skyddande ytteremballage tills dess att de ska användas. Hålls skyddat från fukt.
Viktig information:	Addera ej tvättmedel eller sköljmedel förrän säcken har lösts upp. Hög vattengenomströmning rekommenderas. Överbelasta ej tvättmaskinen utöver sin angivna kapacitet. Vattentemperaturen bör nå minst 25 °C (77 °F) under tvättcykeln. Förslut tvättsäcken med medföljande lösli remsa. Knyt inte själva säckens material i en knut; detta försämrar upplösningen under tvätt. För bättre hållbarhet vid eventuell längre transportsträcka: Använd mer än en säck vid behov och släpp ut instängd luft i den slutna säcken. Undvik att släppa ut luft ur säcken direkt mot ansikte. Ta inte ytterförpackningens emballage med in i riskområden som t.ex. steriltekniska utrymmen då den kan utveckla elektrostatisk laddning.

Vattenlöslig tvättsäck för vägglusangripna textilier

Bruksanvisning

Instructions for use

1. Tag en tvättsäck ur förpackningen. Vik ut den och öppna den för användning.
 2. Tag sängkläderna (madrassöverdrag, påslakan, örngott etc) från sängen och kuddarna.
 3. Lägg sängkläderna i tvättsäcken. Det är viktigt att se till att sängkläderna inte är våta eller mycket fuktiga, eftersom detta kommer att få säcken att börja lösas upp och spricka under transport till tvättmaskinen.
 4. Fyll varje tvättsäck och lämna tillräckligt med utrymme upptill så att säcken kan knytas. Använd mer än en säck vid behov.
 5. Knyt tvättsäcken med den medföljande lösli remsan.
 6. Sängkläderna kan nu överföras till tvättmaskinen. Det finns ingen anledning att ta ut sängkläderna från tvättsäcken före tvätt, eftersom påsen kommer att lösas upp i kontakt med vatten.
 7. Ställ in tvättmaskinen på en lägsta temperatur på 25 °C i minst 15 min för att säkerställa att tvättsäcken löses upp helt under tvättcykeln. Ju högre temperaturen är, desto snabbare löses säcken upp. Obs: Addera ej tvättmedel eller sköljmedel i detta tvättprogram.
 8. Efter att tvättsäcken har lösts upp helt kan en ny, vanlig tvättcykel genomföras (minimum temperatur 55 °C).
1. Take one laundry bag from the pack. Unfold it and open it to make ready for use.
 2. Remove the bed linen (mattress cover, duvet cover, pillow cases etc) from the bed and pillows.
 3. Place the bed linen in the laundry bag. It is important to ensure that the bed linen is not wet or very humid, as this will cause the bag to start dissolving and rupture during transfer to the washer.
 4. Fill each laundry bag and leave enough headspace so that the bag can be tied. Use more than one bag if required.
 5. Tie the laundry bag using the soluble strip provided.
 6. The linen can now be transferred to the washer. There is no need to remove the bed linen from the laundry bag before washing, as the bag will dissolve in contact with water.
 7. Set the washer at a minimum temperature of 25 °C for a minimum of 15 min to ensure that the bag dissolves completely during the wash cycle. The higher the temperature, the quicker the bag will dissolve. Note: Do not add detergent or softener to this wash cycle.
 8. After the laundry bag is fully dissolved, a new regular wash cycle can be carried out (minimum temperature of 55 °C).