

STÖLDSKYDDSMÄRKNING AV FORDONSKOMPONENTER

SmartWater MärkdNA appliceras på stöldbegrärliga fordonskomponenter, vilket gör komponenterna spårbara av Polis och Larmtjänst. Detta dokument beskriver rekommenderade komponenter samt ytor att stölmärka på fordon. Nedan är riktlinjer, olika fordon och komponenter skiljer sig åt. Märkningen är nästintill osynlig för blotta ögat, notera dock att märkningen kan ge en blank yta på vissa material.

Förberedelser inför märkning

- Kontrollera att bäst-före-datumet inte är passerat, se SmartWater-behållare.
- Ytor som skall stölmärkas ska rengöras noggrant samt vara torra vid märkning.
- Skaka behållaren med märkvätska i minst 30 sekunder innan märkning.
- Undvik att märka på ytor där fysiskt slitage uppstår. Märk i skarvar och håligheter.
- Vidtag försiktighet vid märkning av estetiskt viktiga ytor, då märkningen kan ge en glansig yta.

Märkpunkter

1. Strålkastare fram - Skarvar (under motorhuven) samt baksida (kylfläns motsv).
2. Baklyktor - Skarvar (innanför baklucka) samt baksida (insats motsv).
3. Sidospeglar - Skarvar samt infästning.
4. Fälgar - Skarvar samt bult/skruvinfästningar.
5. Ratt/Airbag - Skarvar, knappar samt skarvar på rattens nav (airbag).
6. Växelspak - Skarvar samt infästning.
7. Multimedia/Navigering - Skarv/kant samt reglage.

Dekaler

- Framdörrar - Fäst dekaler på glasets insida, i bakkant.
Bakruta - Fäst dekal på glasets utsida, nere till höger.

