

Vitvaruunderlägg montering

1. Töm och dra ut kylen/frysen.
2. Gör rent golvet i och framför utrymmet. Torka torrt
3. Avlägsna skyddsfilm från tejp under kondensskyddets framkant
4. Skjut in kondensskyddet maximalt mot bakre väggen
5. Tryck till ordentligt med hårt föremål längs kondensskyddets framkant för maximal vidhäftning mot golvet
6. Vicka försiktigt upp kylen/frysen på kondensskyddet och skjut in den.

